
L
搬入
倉庫
PS
上ル
ホール
中間室
ポンプ室
ポンプ室
28,000
15,500
1,800
4,700
5,500
2,500
5,500
1,850


L
PS
上ル
下ル
28,000
15,500
1,800
4,700
5,500
2,500
5,500